
CUISINE & CIE


D3-6



Ds
3/1-6/1









	1/2	3/4	5	6	7	8	9
D3	720X520	267X80	267X515	708X288	266X470	300X100	490X100
D4	720X520	367X80	367X515	708X388	366X470	400X100	490X100
D5	720X520	467X80	467X515	708X488	466X470	500X100	490X100
D6	720X520	567X80	567X515	708X588	566X470	600X100	490X100

D3-D6 ; DS3/1 - DS6/1




1a






1b







II-system tandembox





2




3












4a




4b





5








6


























STARMOTION
Tiroir

CUISINE & CIE

STARMOTION
Casserolier







x2




x1




x1




x1



x1



x1



x2





x1





x2












ATTENTION
Pièce à dévisser des coulisses.
La vis est cachée sous la languette en aluminium.

Réglage des tiroirs STARMOTION



Montage et démontage des tiroirs STARMOTION

